

## INSTRUKTION FÖR AV – TEKNIK

Support måndag – fredag kl.8:00 – 16:00 kontakta Kundservice tfn 16 24 00 [lokalservice@su.se](mailto:lokalservice@su.se)

**Belysning och knappar för tak, spot, tavla, dörr, solskydd och mörkläggningsgardin sitter på insidan vid dörrentrén. Justering av allmänbelysningen görs från AV - pulpeten**

### STYRSYSTEMET BESTÅR AV FÖLJANDE FUNKTIONER:

- Val av bild- och ljudkälla
- Avstängning av bild (Bildpaus)
- Ljudvolym i högtalaranläggning
- Stationär dator
- BluRay – spelare
- Justering av allmänbelysning
- Styrning av tavelbelysning (På/Av)
- Styrning av motoriserad mörkläggning och solskydd (Upp och Ner)
- Hörselslinga
- AV – system (På/Av)
  
- Starta anläggningen genom att trycka på önskad programkälla såsom PC (installerad dator), BluRay, dokumentkamera, osv på AV – pulpeten. *OBS! om ingen bild (no signal) framträder varken på stationära datorn eller från projektorn är datorn troligen avstängd och måste manuellt slås på. Det är också viss uppvärmningstid för projektorn.*
- Vid användande av egen dator – anslut kabel VGA eller HDMI och tryck på knapp VGA eller HDMI.
- Vid användande av installerad BluRay spelare – tryck på knapp BluRay. Sätt i skivan i spelaren. Filmen kan styras från knappar på AV - pulpeten.
- Vid användande av egen BluRay/ DVD spelare – anslut kabel HDMI och tryck på knapp HDMI. Filmen kan styras från knappar på AV - pulpeten.
- Ljudet kan justeras med knapp volume på pulpeten.
- Hörselslingan aktiveras genom att trycka på valfri knapp för programkälla. Vid whiteboardtavlan finns hjälpmedel till den hörselskadade. I AV-skåpet till höger finns en trådlös mikrofon att användas av lärare.
- Logga ur den stationära datorn efter användning.
- Stäng av anläggningen med knapp system av efter avslutat arbete.
- För akut teknisk assistans – tryck **en** gång på röda larmsymbolen och invänta svar. Tala i modulen.