



AV-teknisk utrustning, instruktion 30-55 platser

Vid användning av panelens dator

- 1 Tryck på knapp "system start" på kontrollpanelen
- 2 Kontrollera att datorn är i läge på. Den är placerad till höger under AV-möbeln.
- 3 Tryck på knapp "PC" på kontrollpanelen. Projektorn och datorn startar då upp automatiskt.
- 4 Logga in med SU-Konto. Externa lärare loggar in med egna uppgifter.
- 5 Logga ut vid avslut
- 6 Tryck på knapp "system av" på kontrollpanelen.

Vid användning av bärbar dator

- 1 Anslut en av de två bildskärmskablarna i facket överst på kontrollpanelen till din dator. Kabel märkt "Extern dator 1, eller Extern dator 2 (Det är möjligt att ansluta två datorer samtidigt).
- 2 Starta upp datorn
- 3 Tryck på knapp "system start" på kontrollpanelen
- 4 Tryck på knapp "Extern dator 1" eller "Extern dator 2" (se punkt 1). projektorn startar då automatiskt. OBS! Om ingen bild syns på filmduken, tryck då samtidigt på datorns tangent "Fn" och "F-knappen med bildsymbol" och släpp därefter upp knapparna, alternativt använd symbolen för Windows och knapp "p"
- 5 Om ljud önskas ansluts ljudkabeln som sitter ihop med bildskärmskabeln till datorn.
- 6 Efter avslutad användning. -Tryck på knapp "system av" på kontrollpanelen.

Vid användning av Video och DVD

- 1 Tryck på "system start" på kontrollpanelen
- 2 Tryck på knapp "Video" eller "DVD" beroende på vad du vill använda. Projektorn startar automatsikt. Använd styrfunktionerna på kontrollpanelen.
- 3 Vid avslutad användning, tryck på "system av " på kontrollpanelen.

Vid användande av dokumentkamera

- 1 Tryck på knapp "system start" och knapp "dokumentkamera". Projektorn startar då automatiskt.
- 2 Håll knapp "Power" på dokumentkamerans framsida Intryckt tills grön lampa tänds.
- 3 Följ anvisningarna som står på kameran. Skärpan ställs in med automatik.
- 4 Använd knapp "freeze" om du vill ta bort/eller byta objektet men ha kvar bilden av objektet för visning.
- 5 Efter avslutad användning- håll knapp "power" placerad på dokumentkameran intryckt tills en röd lampa tänds och tryck därefter på knapp "system av" placerad på AV-skåpets manöverpanel.

Vid användning teleslinga för hörselskadade

- 1 Tryck på "system start" på kontrollpanelen
- 2 Tryck på knapp sling T/F på kontrollpanelen.

Teknisk support

Använd AV-möbelns larm-funktion eller ring 16 2400

Lokalservice reception, Södra huset, hus B, rumB379.

Öppettider:
08.00-16.00 1 maj - 15 september
08.00-16.30 16 september - 30 april

