



Instruktion för AV-teknik (Frescati Backe)

Belysning (av/på) samt knappar för tak, spot, tavla, dörr, solskydd och mörklägnings-gardin sitter på insidan vid dörren. Justering av allmänbelysningen görs från AV-pulpeten.

Styrsystemet består av följande funktioner:

- Val av bild- och ljudkälla
- Avstängning av bild (Bildpaus)
- Ljudvolym i högtalaranläggning
- Stationär dator
- BluRay-spelare
- Justering av allmänbelysning
- Styrning av tavelbelysning (På/Av)
- Styrning av motoriserad mörkläggnings och solskydd (Upp och Ner)
- Hörselslinga
- AV – system (På/Av)
- Starta anläggningen genom att trycka på önskad programkälla såsom PC (installerad dator), BluRay, dokumentkamera, osv på AV – pulpeten. OBS! om ingen bild (no signal) framträder varken på stationära datorn eller från projektorn är datorn troligen avstängd och måste manuellt slås på. Det förekommer även en viss uppvärmningstid för projektorn.
- Vid användande av egen dator – anslut kabel VGA eller HDMI och tryck på knapp VGA eller HDMI.
- Vid användande av installerad BluRay spelare – tryck på knapp BluRay. Sätt i skivan i spelaren. Filmen kan styras från knappar på AV - pulpeten.
- Vid användande av egen BluRay/ DVD spelare – anslut kabel HDMI och tryck på knapp HDMI. Filmen kan styras från knappar på AV - pulpeten.
- Ljudet kan justeras med knapp "volume" på pulpeten.
- Hörselslingan aktiveras genom att trycka på valfri knapp för programkälla. Vid whiteboardtavlan finns hjälpmedel till den hörselskadade. I AV-skåpet till höger finns en trådlös mikrofon att användas av lärare.
- Logga ur den stationära datorn efter användning.
- Stäng av anläggningen med knapp "system" av efter avslutat arbete.
- För akut teknisk assistans – tryck EN gång på röda larmsymbolen och invänta svar. Tala i modulen.

För teknisk support ring: 08-16 19 99