





Stockholms
universitet

Tryck på skärmen för att starta

För att använda systemets funktioner måste systemet först startas. Gör det genom att trycka på skärmen. Är skärmen svart, tryck på den en gång så börjar den lysa.



Styr projektorns funktioner här. Väljer du en källa kommer projektorn automatiskt starta. Väljer du Extern Dator 1 eller 2, kolla märkningen på kablarna och koppla in rätt kabel i din dator. ”Mute Bild” innebär att projektorn visar en svart bild tills du trycker på ”Mute Bild” igen.



Projektor startar automatiskt när du väljer källa.

Projektor stängs av automatiskt när anläggningen stängs av.

Programljud regleras med + och -.


Använd denna knapp för att stänga av anläggningen. När anläggningen stängs av kommer projektorn, mikrofonerna, hörslingan och ljudet stängas av. Stäng alltid av anläggningen när du är klar!

Glöm inte att du måste sätta på mikrofonerna både på panelen och på mikrofonen du ska använda.

Styr ljudet här. "Mute Ljud" stänger av ljudet tills du trycker på "Mute Ljud" igen. Stapeln visar hur högt ljud det är. Är ljudet för tyst även fast stapeln visar max, prova att höja volymen på din dator.



När projektorn jobbar, visas denna ruta. Vänta tills rutan har försvunnit innan du använder fler projektor-funktioner. Det är helt okej att trycka på andra funktioner på panelen.



När du stänger av anläggningen får du en kontrollfråga. Om du trycker "Nej Återgå" kommer du tillbaka till föregående sida utan att något har ändrats. Trycker du "Ja Avsluta" stängs systemet av tillsammans med all utrustning.