



AV-teknisk utrustning - Hörsalar

Användning av AV-möbelns dator

- 1 Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen
- 2 Kontrollera att datorn är i läge på. Datorn är placerad under panelen.
- 3 Tryck på knapp »PC« på kontrollpanelen. Projektor och datorn stratar automatiskt
- 4 Logga in med SU-konto på domän Kerboros. Externa lärare loggar in med egna uppgifter
- 5 Logga ut vid avslut. Tryck på knapp »system av« på kontrollpanelen. Anläggningen stängs ner

Användning av bärbar dator

- 1 Anslut en av de två bildskärmskablar som finns i facket övers på panelen till den bärbara datorn. Kabel märkt »Extern dator 1« eller »Extern dator 2«. -Det är möjligt att ansluta två datorer samtidigt
- 2 Starta upp den bärbara datorn
- 3 Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen
- 4 Tryck på knapp »Extern dator 1« eller »Extern dator 2« (se punkt 1). Projektorn startar automatiskt.

OBS. Om ingen bild visas på filmduken, - tryck på knappen för Windows och knapp P samtidigt. Ställ in på »spegla«.

5 Om ljud önskas - ansluts ljudkabeln som sitter ihop med bildskärmskabeln till den bärbara datorn.

6 Efter avslutad användning - tryck på knapp »system av« på kontrollpanelen. Projektorn stängs med automatik.

Användning av Video och DVD

- 1 Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen.
- 2 Tryck på knapp »Video« oavsett vad som ska användas. Projektorn startar automatiskt.

Använd styrfunktionerna på kontrollpanelen

3 Vid avslutad användning - tryck på knapp »system av« på kontrollpanelen.

Användning av dokumentkamera

- 1 Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen och därefter på »dokkam«. Projektorn startar automatiskt.
- 2 Håll knapp »Power« placerad på dokumentkameran framsida intryckt tills grön lampa tänds.
- 3 Följ anvisningarna som finns på kameran. Skärpan ställs in med automatik.

Använd knappen »Freeze« om du vill behålla visningen av bilden medan du byter visningsobjekt

4 Efter avslutad användning - håll knappen »power« som är placerad på dokumentkamerans framsida intryckt tills en röd lampa tänds.

5 Tryck på knappen »system av« placerad kontrollpanelen. Anläggningen stängs ner

Användning av mikrofoner

- 1 Mikrofonerna sitter i laddare under kontrollpanelen
- 2 Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen. Håll inne båda knapparna på mikrofonens sidor samtidigt. Tryck därefter på mikrofonens on/off-knapp tills en lampa tänds. Ljudet regleras automatiskt
- 3 Efter användning - tryck på knappen »system av« på kontrollpanelen. Ställ tillbaka mikrofonen i laddaren.

Användning av teleslinga

- 1 Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen
- 2 Tryck på knappen »sling T/F« på kontrollpanelen

För teknisk support

Tryck 1 gång på den röda larmsymbolen eller ring 16 2400



Sidan två i denna design

Här bör man inte ha med sidhuvud och sidfot utan bara text och bilder.