



# AV-teknisk utrustning – Hörsalar

## Användning av AV-möbelns dator

1. Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen.
2. Kontrollera att datorn är i läge på. Datorn är placerad under panelen.
3. Tryck på knapp »PC« på kontrollpanelen. Projektor och datorn stratar automatiskt.
4. Logga in med SU-konto på domän Kerboros. Externa lärare loggar in med egna uppgifter.
5. Logga ut vid avslut. Tryck på knapp »system av« på kontrollpanelen. Anläggningen stängs ner.

## Användning av bärbar dator

1. Anslut en av de två bildskärmskablarna som finns i facket överst på panelen till den bärbara datorn. Ka-bel märkt »Extern dator 1« eller »Extern dator 2«. Det är möjligt att ansluta två datorer samtidigt.
2. Starta den bärbara datorn.
3. Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen.
4. Tryck på knapp »Extern dator 1« eller »Extern dator 2« (se punkt 1). Projektorn startar automatiskt.  
OBS! Om ingen bild visas på filmduken – tryck på knappen för Windows och knapp P samtidigt. Ställ in /välj »spegla«.
5. Önskas ljud – anslut ljudkabeln som sitter ihop med bildskärmskabeln till den bärbara datorn.
6. Efter avslutad användning – tryck på knapp »system av« på kontrollpanelen. Projektorn stängs av auto-matiskt.

## Användning av Video och DVD

1. Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen.
2. Tryck på knapp »Video« oavsett vad som ska användas. Projektorn startar automatiskt. Använd styrfunktionerna på kontrollpanelen.
3. Vid avslutad användning – tryck på knapp »system av« på kontrollpanelen.

## Användning av dokumentkamera

1. Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen och därefter på »dokkam«. Projektorn startar automatiskt.
2. Håll knapp »Power« placerad på dokumentkameran framsida intryckt tills grön lampa tänds.
3. Följ anvisningarna som finns på kameran. Skärpan ställs in automatiskt. Använd knappen »Freeze« om du vill behålla visningen av bilden medan du byter visnings-objekt.
4. Efter avslutad användning – håll knappen »power« som är placerad på dokumentkamerans framsida intryckt tills en röd lampa tänds.
5. Tryck på knappen »system av« placerad kontrollpanelen. Anläggningen stängs ner.

## Användning av mikrofoner

1. Mikrofonerna sitter i laddare under kontrollpanelen.
2. Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen. Håll inne båda knapparna på mikrofonens sidor samtidigt. Tryck därefter på mikrofonens on/off-knapp tills en lampa tänds. Ljudet re-gleras automatiskt
3. Efter användning – tryck på knappen »system av« på kontrollpanelen. Ställ tillbaka mikrofo-nen i laddaren.

## Användning av teleslinga

1. Tryck på knapp »system start« på kontrollpanelen.
2. Tryck på knappen »sling T/F« på kontrollpanelen.

För teknisk support ring: 08-16 19 99